


TIMBERLINE CHAIR




INSTRUCTION FOR USE


Setup:




Release the storage strap.




Fold the front and rear support frames upward.



Extend the two front support arms.



Pull out the two telescopic rear arms until they lock into place.



Check that all arms and joints are fully seated in the correct position.

Note

The frame may feel tight during the first assembly. It will loosen slightly and operate smoothly after several uses.

Safety Warnings

- Do not sit sideways on the chair.
- Do not place full weight on a single leg; all four legs must be evenly supported.


Packing Down:



Press the release buttons on both rear arms and slide the arms back into the larger frame tubes.



Fold the front and rear support frames downward.



Wrap and secure with the storage strap.

DE: Timberline Stuhl Bedienungsanleitung

Aufbau

1. Lösen Sie den Befestigungsriemen.
2. Klappen Sie die vorderen und hinteren Stützrahmen nach oben.
3. Falten Sie die beiden vorderen Stützarme aus.
4. Ziehen Sie die beiden teleskopischen Hinterarme heraus, bis sie einrasten.
5. Prüfen Sie, dass alle Arme und Verbindungen korrekt eingesetzt sind.

Hinweis:

Beim ersten Gebrauch kann das Gestell straff wirken. Nach mehrmaliger Nutzung wird es leichter und geschmeidiger.

Sicherheitswarnungen

- Setzen Sie sich nicht seitlich auf den Stuhl.
- Stellen Sie das Gewicht niemals auf nur ein Bein; alle vier Beine müssen stabil stehen.

Abbau

1. Drücken Sie die Entriegelungsknöpfe an beiden Hinterarmen und schieben Sie diese zurück in die größeren Rohre.
2. Klappen Sie die vorderen und hinteren Stützrahmen nach unten.
3. Befestigen Sie den Riemen.

DK: Timberline stol Brugsanvisning

Opsætning

1. Løsn opbevaringsstroppen.
2. Fold de forreste og bageste støtteben op.
3. Fold de to forreste støttearme ud.
4. Træk de to teleskopiske bagarme ud, indtil de klikker på plads.
5. Kontroller, at alle arme og samlinger er korrekt placeret.

Bemærk:

Stellet kan føles stramt ved første brug. Det bliver lettere og mere smidigt efter et par gange.

Sikkerhedsadvarsler

- Sid ikke sidelæns på stolen.
- Placer aldrig vægten på kun ét ben; alle fire ben skal stå stabilt på underlaget.

Nedpakning

1. Tryk på udløserknapperne på begge bagarme og skub dem tilbage i de større rør.
2. Fold de forreste og bageste støtteben ned.
3. Fastgør med opbevaringsstroppen.

FR: Chaise Timberline Manuel d'utilisation

Montage

1. Détachez la sangle de transport.
2. Relevez les cadres avant et arrière.
3. Déployez les deux bras avant.
4. Tirez les deux bras arrière télescopiques jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
5. Vérifiez que tous les bras et raccords sont bien en place.

Remarque :

Le cadre peut sembler rigide lors de la première utilisation. Après quelques montages, il deviendra plus souple.

Avertissements de sécurité

- Ne vous asseyez pas de côté sur la chaise.
- Ne mettez jamais tout le poids sur un seul pied ; les quatre pieds doivent être bien posés.

Démontage

1. Appuyez sur les boutons de déverrouillage des deux bras arrière et glissez-les dans les tubes principaux.
2. Rabattez les cadres avant et arrière.
3. Fixez la sangle de transport.

NL: Timberline stoel Gebruiksaanwijzing

Opzetten

1. Maak de opbergband los.
2. Klap de voorste en achterste steunen omhoog.
3. Vouw de twee voorste armen uit.
4. Trek de twee telescopische achterarmen uit tot ze vastklikken.
5. Controleer dat alle armen en verbindingen goed op hun plaats zitten.

Opmerking:

Het frame kan strak aanvoelen bij eerste gebruik. Na enkele keren wordt het soepeler.

Veiligheidswaarschuwingen

- Ga niet zijwaarts op de stoel zitten.
- Zet nooit al het gewicht op één poot; alle vier de poten moeten stabiel staan.

Inklappen

1. Druk de ontgrendelknoppen op beide achterarmen in en schuif ze terug in de grotere buizen.
2. Klap de voor- en achtersteunen naar beneden.
3. Zet vast met de opbergband.

CZ: Židle Timberline

Návod k použití

Instalace

1. Uvolněte upevňovací popruh.
2. Otočte přední a zadní rámy nahoru.
3. Rozložte obě přední ramena.
4. Vytáhněte obě teleskopická zadní ramena, dokud nezapadnou.
5. Zkontrolujte, že všechna ramena a spoje jsou správně umístěna.

Poznámka:

Při prvním použití může rám působit tuze.
Po několika použitích bude manipulace snadnější.

Bezpečnostní upozornění

- Nesedejte si na židli ze strany.
- Nikdy nezatěžujte pouze jednu nohu; všechna čtyři musí stát stabilně.

Složení

1. Stiskněte uvolňovací tlačítka na obou zadních ramenech a zasuňte je zpět do hlavních trubek.
2. Otočte přední a zadní rámy dolů.
3. Zajistěte popruhem.

NO: Timberline stol

Bruksanvisning

Montering

1. Løsne oppbevaringsstroppen.
2. Slå opp de fremre og bakre støttene.
3. Fold ut de to fremre armene.
4. Trekk ut de to teleskopiske bakarmene til de klikker på plass.
5. Kontroller at alle armer og skjøter sitter riktig.

Merk:

Rammen kan føles stram ved første bruk.
Den blir smidigere etter noen ganger.


Sikkerhetsadvarsler

- Ikke sitt sidelengs på stolen.
- Ikke belast kun ett bein; alle fire bein må stå stabilt.

Nedpakking

1. Trykk inn utløserknappene på begge bakarmer og skyv dem tilbake i de større rørene.
2. Slå ned de fremre og bakre støttene.
3. Fest oppbevaringsstroppen.

FRANCE



ITALY



→ Raccolta di carta
e cartone

Verifica le disposizioni del tuo Comune

ESPAÑA



Robens® is a reg. trademark of Oase Outdoors
EU: Kornvej 9, DK-7323 Give, Denmark
UK: One Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX
Email: info@robens.de

ROBENS.DE . ROBENS.CO.UK

